

Comment relever vous-même les informations de votre consommation ?

- 1) Appuyer sur le bouton-poussoir de commande de l'affichage (à droite).
- 2) A la 1^{ère} pression : affichage de la consommation en kWh **tarif « 1 »**, notez la valeur qui apparaît. Ce nombre représente votre **consommation Haut Tarif**.
- 3) A la 2^{ème} pression : affichage de la consommation en kWh **tarif « 2 »**, notez la valeur qui apparaît. Ce nombre représente votre **consommation Bas Tarif**.

La 3^{ème} pression indique la consommation instantanée.

La 4^e pression indique le numéro du compteur.

La 5^e pression est juste un test d'affichage.

A l'état de veille, l'affichage indique le total de l'énergie. Ne pas relever.

Signification des indicateurs de tarifs à gauche de l'écran d'affichage.

T1 Consommation haut tarif (consommation de 7h-21h)

T2 Consommation bas tarif (consommation de 21h à 7h)

